

BV55REM/SC21「PoEポート制御設定」機能に関する検証結果一覧表



【当社検証結果】

PoEスイッチ メーカー名	機種(※1)	ファームバージョン	接続方法(※2)		PoEポート制御 スクリプト(※3)		
			SSH	telnet	停止	停止/起動	起動
パナソニックEWネットワークス株式会社	GA-MLi4TPOE+	2.0.1.08	○	○			
		3.0.0.01	○	—	プリセット	プリセット	プリセット
		3.0.0.03	○	○			
APRESIA Systems 株式会社	APLGM110GT-PoE2	1.13.00	○	○	プリセット	プリセット	プリセット
	NP2100-24T4X-PoE	1.09.03	○	○	別紙参照		
	NP2500-8MT4X-PoE	1.08.03	○	○	別紙参照		
シスコシステムズ合同会社	Catalyst 2960-L	Cisco IOS 15.2(6)E	○	○	プリセット	プリセット	プリセット
ネットギアジャパン合同会社	M4200-10MG-PoE+	12.0.0.2.36	○	○	プリセット	プリセット	プリセット
株式会社サブゲート	SG2412GPoE	SG24XXG-2.3.4	○	○	別紙参照		

(※1)

当社にて検証した機種を記載しております。

検証した機種以外については、各メーカーのPoEスイッチのCLIコマンドをご確認のうえ、PoEポート制御のスクリプトを適宜修正を行い、ご確認をお願いいたします。

(※2)

—：未検証または対象外

(※3)

プリセット：「PoEポート制御設定」に組み込まれているスクリプト

【PoEスイッチ メーカー検証結果】

PoEスイッチ メーカー名	機種(※a)	ファームバージョン	接続方法(※b)		PoEポート制御 スクリプト(※c)			
			SSH	telnet	停止	停止/起動	起動	
パナソニックEWネットワークス株式会社	GA-ML4TWPoE++	3.0.0.00	○	—	—	プリセット	—	
		3.0.0.03	○	○	—	プリセット	—	
	GA-ML4TPoE+ GA-ML8TCPoE+ GA-ML12TPoE+ GA-ML16TPoE+ GA-ML24TPoE+ GA-ML48TCPoE+	3.0.0.00	○	—	—	プリセット	—	
			3.0.0.03	○	○	—	プリセット	—
				○	○	—	プリセット	—

(※a)

PoEスイッチ メーカーにて検証した機種を記載しております。

(※b)

—：未検証または対象外

(※c)

プリセット：「PoEポート制御設定」に組み込まれているスクリプト

—：未検証

プリセット以外のPoEポート制御スクリプトについて

PoEスイッチ メーカー名	機種	ファームバージョン	PoEポート制御 スクリプト (SSH用)			PoEポート制御 スクリプト (TELNET用)		
			停止	停止/起動	起動	停止	停止/起動	起動
APRESIA Systems 株式会社	NP2100-24T4X-PoE	1.09.03	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#	rcv=Username: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#	rcv=Username: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#	rcv=Username: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface port 1/0/<Port No> rcv=#
	NP2500-8MT4X-PoE	1.08.03	rcv=# snd=poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=# snd=poe power-inline never rcv=# snd=no poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=# snd=no poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=# snd=poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=# snd=poe power-inline never rcv=# snd=no poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=# snd=poe power-inline never rcv=# snd=no poe power-inline never rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit
株式会社サブゲート	SG2412GPoE	SG24XXG-2.3.4	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe disable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe disable rcv=# snd=poe enable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=UserName: snd=\$u1 rcv=PassWord: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe enable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=login: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe disable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=login: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe disable rcv=# snd=poe enable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit	rcv=login: snd=\$u1 rcv>Password: snd=\$p1 rcv=> snd=enable rcv=# snd=configure terminal rcv=# snd=interface ge<Port No> rcv=# snd=poe enable rcv=# snd=exit rcv=# snd=exit